

NARVA-JÕESUU SADAM
EESKIRI

1. Sadama üldandmed:

Sadama nimi:	NARVA-JÕESUU SADAM
Sadama kood:	EE NJS
Sadama ülesanne:	Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Koduleht:	www.njsadam.ee
e-post:	sadam@narva-joesuu.ee
Telefon:	+372 5667 2962 (EST/RUS) / +372 5850 3008 (ENG)

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:	Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Registrikood/isikukood:	77000499

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:

Sadama aadress:	Suur-Lootsi tn 4, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa
Sadama kaldajoone punkt:	
Laius:	59°27'52.70"N
Pikkus:	28°02'43.77"E
Akvatooriumi pindala (m ²):	0.0
Maa-ala pindala (m ²):	10785.6

Sadama tehnilised andmed:

- Laevatee, merekanal: Pikkus: 1500.0 m Laius: 15,0 m Sügavus: 3,0 m - Sissepääs sadamasse: Laius: 15,0 m Sügavus: 3,0 m
--

Kaid

Kai number	Pikkus (m)	Sügavus (m) kai ääres (BK77)	Sügavus (m) kai ääres (EH2000)	Kasutajad
Sadama kai	54,0	2,8	2,6	Väikelaev
Ujuvkai 1A	10,0	1,0	0,8	Väikelaev
Ujuvkai 1B	44,0	2,0	1,8	Väikelaev

Veesõidukite gabariidipiirangud:

Veesõiduki suurim pikkus:	24.0
Veesõiduki suurim laius:	15.0
Veesõiduki suurim süvis:	2.7
Veesõiduki kogumahutavus:	alla 500
Lisainfo veesõidukite kohta:	

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:

- Kõik sadamas tegutsevad ettevõtted, väikelaevaomanikud, külalised ja külalised on kohustatud täitma keskkonnakaitse nõudeid tulenevalt kehtivatest õigusaktidest, konventsioonidest ja

käesolevast eeskirjast.

- Sadamas ei toimu laevadelt lastijäätmete, ohtlike kaupade vastuvõttu, hoiustamist ja väljastamist.

Sadama tööaeg:

Sadam töötab ettetellimisel.
Tellimiseks võtta ühendust administraatoriga
Tel. +372 5667 2962 (EST/RUS)
+372 5850 3008 (RUS/ENG)

Ilmastikuoludest lähtuvalt võib sadama navigatsiooniperiood muutuda. Vastava otsuse teeb sadamapidaja.

Sadama navigatsioonihooaeg:

Navigatsiooni perioodi algus:	1. mai
Navigatsiooni perioodi lõpp:	31. september

Kohaliku aja erinevus UTC–st:

Kohaliku aja erinevus UTC–st:	Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi
-------------------------------	--

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

ECOVIR OÜ, registrikood: 11003148; juriidiline aadress: Kadastiku 28, 41541 Jõhvi küla, Jõhvi vald, Ida-Virumaa. ECOVIR OÜ osutab sadamas jäätmete kogumise ja käitlemise teenuseid.
AS Alexela Oil, registrikood: 10034715, osutab sadamas tankimisteenust (diiseli/bensiin)

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus

Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:

Sadamasse sisenemiseks peab laev, mille kodusadam ei ole Narva-Jõesuu linna sadam, saama eelnevalt loa sadama administraatorilt telefonil (+372) 5667 2962 (EST/RUS); sadamakapteni telefon (+372) 5850 3008 (RUS/ENG).

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:

Väikelaeva juhil on kohustus teavitada administraatorit sadamasse saabumisest ja ja samuti lahkumisest võimalikult varakult, soovitatavalt vähemalt 3 tundi ette.
Sisenemisloa saamisel edastatakse väikelaevale vajalik info.
Kauem sadamas viibivad külalisalused peavad lahkumiskavatsusest teavitama 12 tundi enne lahkumist.
Väikelaeva sisenemine ja lahkumine tuleb vormistada sadama sisse- ja väljasõitude registreerimise raamatus, mis on kättesaadav sadamahoones.

Sadamas ei teenindata laevu, mis peavad kasutama lootsi teenuseid.

Sadama kontaktid:

Sadamapidaja telefon: sadama administraatori telefon (+372) 5667 2962 (EST/RUS); sadamakapteni telefon (+372) 5850 3008 (RUS/ENG)

Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

Sisenemis- ja väljumisloa saamiseks tuleb edastada järgmised andmed:

- laeva nimi ja tüüp;
- lipuriik;
- laeva kodusadama/jahtklubi nimi, aadress ja kontakttelefon;
- lahkumis- ja sihtsadam;
- sisse- ja väljasõidu aeg;
- laeva pikkus, laius, süvis;
- inimeste arv pardal;
- laevajuhi nimi ja kontaktandmed.

Väikelaeva lahkumisel kolmandate riikide sadamatesse peab väikelaev enne Eesti territoriaalvetest lahkumist täitma nõutavad piiri- ja tolliformaalsused lähimas rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.

Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile:

Väljakutsel on Narva-Jõesuu sadamas rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkt ning sadamas võib teostata piirikontrolli laevadele.

Vabatsiooni rakendamine:	ei
Piiripunkt:	
Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas:	puudub
Järelevalveasutuste kohalolek:	ei
Tollikontrolli olemasolu sadamas:	ei
Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas:	ei
Taimekaitsekontrolli olemasolu sadamas:	ei
Laevakontrolli olemasolu sadamas:	ei

Piiripunkt:

Piiripunkt:	Piirikontroll väljakutsel
Piirikontrolli rakendatakse:	Väikelaev
Töö aeg:	24h (väljakutsel)
Kontaktandmed:	+372 333 1570, Narva-Jõesuu sadam Suur-Lootsi 1A, Narva-Jõesuu

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:

Kolmanda riigi laeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli, informeerib sadama administraator viivitamatult piirivalvet. Enne piirivalve saabumist ei tohi keegi laevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupu või esemeid, samuti ei tohi keegi minna väikelaeva pardale.

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel:

Infot saab edastada sadama administraatoril telefonil (+372) 5667 2962 (EST/RUS), (+372) 5850 3008 (ENG)

E-P alates 08.00 - 17.00 või e-posti aadressil: sadam@narva-joesuu.ee.

Raadioside töökanalid:	puuduvad
Kutsung:	puudub

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):

- Laev võib sadamas seista üksnes sadama administraatori loal.
- Kõik sadama administraatori korraldused, mis puudutavad laevade viibimist sadamas on kohustuslikud laeva juhtidele, laevaomanikele, laevameeskonna liikmetele kui ka ujuvvahendi eest vastutavale isikule.
- Omavoliliselt ümberpaigutatud laevad paigutatakse omale kohale tagasi ja laeva omanikult nõutakse sisse ümberhaalamise tasu.

- Laevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas igasuguse ilmaga ja laev ei kujutaks endast ohtu teistele laevadele ning sadama rajatistele. Sildumisotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ette nähtud pollarite või aasade külge.
- Sadama veealal ei ole lubatud kasutada ankru v.a. sadama administraatori kirjaliku loa.
- Kõikidel sadamas seisvatel laevadel peab olema nõuetekohane märgistus (nimi või number laeva pardal).
- Laeva juht peab kindlustama ohutu laeva seismise sadamas iga ilmaga, inimeste peale- ja mahamineku ning seal oleva vara kaitse.
- Narva-Jõesuu linna sadam ei vastuta laeva omaniku vara ja laeva reisijate tervise/ohutuse eest.
- Narva-Jõesuu linna sadam ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida sadamaalal, sealhulgas varguste, vandalismi, tormi, õnnetuse ja/või tuleõnnetuse jms tagajärjel.

Sadamas on keelatud:

1. väikelaevade ümberpaigutamine ning veest välja (vette) tõstmine ilma sadama administraatori loata;
2. heita või pumbata üle parda reo- või naftasaadusi sisaldavat vett;
3. pesta laeva (tanke, tekke ja tekiehitisi) juhul, kui pesuvesi reostab sadama veeala (sisaldab õli või muid keskkonnale kahjulikke aineid);
4. väikelaeva WC kasutamine kui puudub fekaalvee kogumise paak;
5. WC-de ja septiktankide tühjendamine sadama veealal;
6. kanistrite, õli ja kütuse vaatide ja muu isikliku vara hoidmine kail;
7. jäätmete paigaldamine mujale kui selleks ette nähtud konteineritesse;
8. väikelaeva juhi või teda asendava isiku loata väikelaevale minek;
9. pidada väikelaevas vaktsineerimata loomi ja jätta loomi väikelaeva/sadama territooriumile järelvalveta;
10. kuulata väikelaeval valju muusikat või käituda teisi inimesi häirivalt, öörahu sadamas on alates 22.00 kuni 8.00.
11. ujuda sadama veealal;
12. jätta alaealisi lapsi sadamaalale järelvalveta.

Sadama administraatoril on õigus esitada väikelaevale laevaliiklust puudutavaid erinõudeid, keeleta väikelaevade sadamasse sisse- ja väljasõitu.

Sadama administraator võib nõuda sadamasse sisenejalt kolmanda osapoole vastutuskindlustuse olemasolu.

Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):

Müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont on lubatud ainult sadama administraatori kirjalikul loal.

Keevitus- ja tuletööde tegemiseks tuleb esitada kirjalik taotlus sadama administraatorile. Loa saamisel tuleb tööde alustamisest ja lõpetamisest teavitada sadama administraatorit.

Pardatagustest töödest tuleb informeerida sadama administraatorit ja tagada sadama veeala puhtus.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):

Liiklemisel Sadama akvatooriumil kehtib rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri (COLREG). Liikumiskiiruse valimisel tuleb vältida ahtrilaine teket. Maksimalne lubatud kiirus laevateel on 10 sõlme.

Sadama veealal on keelatud vigursõit ning igasugused pukseerimised lõbusõidu eesmärgil.

Sadama veealal on keelatud liiklemine jettidega.

Laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eelistus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga.

Sadama veealal liiklevad väikelaevad peavad olema registreeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele ning nende juhid peavad omama kehtivat juhitunnistust.

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:

Piiratud nähtavuse korral (alla 50 m) ja/või tuule kiirusel üle 12 m/s liikumine sadama akvatooriumil toimub vastavalt COLREG regulatsioonile ja vastavalt laevakapteni hea kogemusele.

Sadama veealal liiklemisel ja manööverdramisel peab laeva juht valima sellise kiiruse, et ei tekiks ahtrilainet ja laev säilitab juhitavuse rooli abil.

Sildumine:

Sadama administraatorilt kaikohta saanud laevad silduvad sadamapidaja poolt ettenähtud kohas. Külalisalustele määrab sildumiskoha sadama administraator. Sildumis- ja poiotsad tuleb kinnitada ja vendrid kohale asetada nii, et ohutu seismine oleks tagatud iga ilmaga.

Pukseerimine:

Sadamal puudub puksiir. Pukseerimistöid Sadamas võib teostada ainult sadamapidaja loal.

Liiklus jääoludes:

Sadamas riiklikku jäämurdja teenindust ei ole, Sadam on jäätumise korral navigatsiooniks suletud.

Erinõuded:

Erinõuded esitab väikelaevale sadama administraator vastavalt vajadusele.

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus**Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:**

Teenuse liik:	Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:	Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Registrikood/isikukood:	77000499
Aadress:	Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond, 29023
Telefon:	+372 5850 3008 (RUS/ENG)
Faks:	
e-post:	sadam@narva-joesuu.ee
Koduleht:	www.njsadam.ee
Kontaktisik:	Rein Peiker

Stividoritööd:

Stividoritööde võimalus:	ei
--------------------------	----

Veega varustamine:

Joogiveega varustamise võimalus:	jah
Kogus:	1.0 m ³

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:

Laevaheitmete vastuvõtt:	ei
Lastijaatmete vastuvõtt:	ei
Olmeprahi vastuvõtu võimalus:	jah
Olmeprahi vastuvõtu kogus:	1.0 t
Pilsivee vastuvõtu võimalus:	jah
Heitvete vastuvõtu kogus:	1.0 m ³
Heitvete vastuvõtu võimalus:	jah
Pilsivee vastuvõtu kogus:	1.0 m ³

Muude saasteainete vastuvõtu võimalus:	ei
--	----

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

Lasti ei töödelda.

Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

Kütusega varustamise võimalus:	jah
Kütusega varustamise kogus:	1.0 t

Tuukritööd:

Tuukritööde võimalus:	ei
-----------------------	----

Remondi- ja värvimistööd:

Remondi- ja värvimistööde võimalus:	ei
Teostatava remondi liik:	
Müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus:	ei
Keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus:	ei
Pardataguste tööde tegemise võimalus:	ei
Peamasina remondi võimalus:	ei

Veesõiduki ühendamise side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:

Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega:	ei
Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega:	jah

Muud sadama poolt osutatavad teenused:

Teenuse liik:	WC
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Kütus
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Elekter
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Dušš
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Prügi vastuvõtt
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Wi-Fi
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Slipp
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Parkla
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Pesupesemise võimalus
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Joogivesi
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Raudteede iseloomustus

Puudub

Maismaateede iseloomustus

Sadamasse toob asfaltkattega tee.

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

Lasti ei töödelda.

Tualettide arv

Tualettide arv	1
----------------	---

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:

Reisijate laevalemineku ja mahamineku korraldamine:	ei
Piletimüük:	ei
Reisija ohutusnõuded:	
Teenused reisijatele:	

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas

Meditsiinipunkti olemasolu:	ei
Kontaktinfo:	Medical emergency service is available by calling phone nr 112.

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel:	<p>Sadamas seisvate laevade pääste- ja tuletõrjevastustus peab olema töökorras ja täielikus valmisolekus selle võimalikuks kasutamiseks. Tuleohutuse eest laeval vastutab laeva kapten/väikelaeva juht. Tuleohtlikud tööd laeval tuleb eelnevalt kooskõlastada sadamapidajaga.</p> <p>Tulekahjust sadamas tuleb teatada viivitamatult sadamapidajale ja Päästeametile hädaabinumbri 112.</p> <p>Tulekahju puhkemise korral sadamas või sadamas seisval laeval peavad kõik teised laevad valmis seadma oma tuletõrje- ja</p>
--	---

	päästevahendid, samuti peamasina (selle olemasolul), et osutada abi tulekahju kustutamisel või vajaduse korral evakueerida laev ohtusse kohta. Samuti peab laeva juht valmistama laeva ette sadamast väljasõiduks, et vajadusel, oleks ohutuse tagamiseks laev valmis sadamast lahkuma.
Vahendite paiknemine:	Esmased tulekustutusvahendid asuvad sadamahoones aadressil Suur Lootsi 4, Narva-Jõesuu.
Tuleohutusvahendite liik:	tulekustuti
Tuleohutusvahendite arv:	1
Tuleohutusvahendite liik:	automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Tuleohutusvahendite arv:	1
Viide reostustõrjele:	www.njsadam.ee

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse väljakutsumise kord

Valveteenuse korraldaja nimi:	Puudub
Äriregistri kood:	Puudub
Kontaktandmed:	Puudub
Valverežiimi kirjeldus:	Puudub
Politsei:	112
Päästeteenistus:	112