

NARVA LINNASADAM
EESKIRI

1. Sadama üldandmed:

Sadama nimi:	NARVA LINNASADAM
Sadama kood:	EE JOS
Sadama ülesanne:	Sadamateenuseid osutatakse vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)
Koduleht:	-
e-post:	sergei.lvov18@gmail.com
Telefon:	+372 58473132

Sadama pidaja ettevõtluse vorm:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:	Sihtasutus Narva Sadam
Registrikood/isikukood:	90003692

Sadama asukoht, maa-ala ja akvatoorium:

Sadama aadress:	Jõe tn 3, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20609
Sadama kaldajoone punkt:	
Laius:	59°22'59.46"N
Pikkus:	28°12'22.57"E
Akvatooriumi pindala (m ²):	0.0
Maa-ala pindala (m ²):	7073.8

Sadama tehnilised andmed:

-

Kaid

Kai number	Pikkus (m)	Sügavus (m) kai ääres (BK77)	Sügavus (m) kai ääres (EH2000)	Kasutajad
B	33,0	3,0	2,8	
C	33,0	2,7	2,5	
D	35,0	2,0	1,8	
E	44,0	1,0	0,8	
F	28,0	2,4	2,2	

Veesõidukite gabariidipiirangud:

Veesõiduki suurim pikkus:	24.0
Veesõiduki suurim laius:	15.0
Veesõiduki suurim süvis:	2.0
Veesõiduki kogumahutavus:	alla 500
Lisainfo veesõidukite kohta:	

Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest tulenevad piirangud:

Kõik sadamas tegutsevad ettevõtted, väikelaevaomanikud, külalised ja külalised on kohustatud täitma keskkonnakaitse nõudeid tulenevalt kehtivatest õigusaktidest, konventsioonidest ja käesolevast eeskirjast.

Sadama tööaeg:

Navigatsioonihooajal on sadama tööaeg 09.00 - 18.00

Sadama navigatsioonihooaeg:

Navigatsiooni perioodi algus:	1. aprill
Navigatsiooni perioodi lõpp:	31. oktoober

Kohaliku aja erinevus UTC-st:

Kohaliku aja erinevus UTC-st:	Suveajal +3 tundi (märtsi viimasest pühapäevast kuni oktoobri viimase pühapäevani) ja talveajal +2 tundi
-------------------------------	--

Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:

Energia sõudebaas Narvas Narva Noorte Meremeesti Klubi

2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus**Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:**

Sisenemiseks sadamasse peab laev, mille kodusadam ei ole Narva sadam, saama eelnevalt selleks loa sadamapidajalt
--

Sisenemise- ja väljumise loa andmine:

Sadapidaja (+372) 58473132; kutsung „Narva Jõesadam“
--

Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:

Sisenemisloa saamiseks tuleb edastada järgmised andmed:

- väikelaeva nimi ja tuup;
- lipuriik;
- väikelaeva kodusadama/jahtklubi nimi;
- lahkumis- ja sihtsadam;
- sisse- ja väljasõidu aeg;
- väikelaeva pikkus, laius, suvis;
- inimeste arv pardal;
- väikelaevajahi nimi ja kontaktandmed.

Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile:

Sisenemisloa annab sadamapidaja, edastades laevale vajaliku info ja määrates kaikohta. Laeva saabumine ja lahkumine vormistatakse sadama sisse- ja väljasõitude registreerimise raamatus, mis asub sadama kontoris.

Vabatsooni rakendamine:	ei
Piiripunkt:	
Riikliku järelevalve kontaktandmed sadamas:	puuduvad

Järelevalveasutuste kohalolek:	ei
Tollikontrolli olemasolu sadamas:	ei
Veterinaarkontrolli olemasolu sadamas:	ei
Taimekaitsekontrolli olemasolu sadamas:	ei
Laevakontrolli olemasolu sadamas:	ei

Piiripunkt:

Piiripunkt:	Puudub
Piirikontrolli rakendatakse:	
Töö aeg:	
Kontaktandmed:	

Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:

Kolmanda riigi väikelaeva saabudes, juhul kui laev ei ole enne läbinud piirikontrolli, informeerib sadamakapten viivitamatult piirivalvet. Enne piirivalve saabumist ei tohi keegi väikelaevalt lahkuda, toimetada kaldale kaupu või esemeid, samuti ei tohi keegi minna väikelaeva pardale.

Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel:

Infot saab edastada sadamakaptenile telefonil +372 58473132 või e-posti aadressil sergei.lvov18@gmail.com, samuti sadama kontoris aadressil Jõe 3, Narva E – P kella 09.00 - 18.00	
Raadioside töökanalid:	puuduvad
Kutsung:	Narva Jõesadam

Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):

Väikelaeval on õigus kasutada vaid talle määratud kaikohta. Omavoliliselt umberpaigutatud laevad paigutatakse omale kohale tagasi ja laeva omanikult nõutakse sisse umberhaalamise tasu. Väikelaevade sildumisotsad peavad olema kinnitatud nii, et oleks tagatud ohutu seismine sadamas igasuguse ilmaga ja laev ei kujutaks endast ohtu teistele laevadele ning sadama rajatistele. Sildumisotsad peavad olema kinnitatud ainult selleks ette nähtud pollarite või aasade kulge. Väikelaeva juht peab kindlustama ohutu väikelaeva seismise sadamas iga ilmaga, inimeste peale- ja mahamineku ning seal oleva vara kaitse. Jõesadam ei kannu mistahes vastutust sadama territooriumil väikelaeva omaniku vara ja väikelaeva reisijate tervise/ohutuse eest.

Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):

Väikelaeva omanik on kohustatud kooskõlastama sadamakapteniga tööd, mis tekitavad suurt müra ja prahti. Kevadisel väikelaeva veealuse osa puhastamisel vanast murkvärvist ja uue värviga katmisel peab selle omanik tagama sadama territooriumi puhtuse ja keskkonna ohutuse.

3. Laevaliikluse korraldamine akvatooriumil

Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):

Liiklemisel sadama akvatooriumil kehtib rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri (COLREG). Liikumiskiirus ei tohi ületada 3 sõlme ja kiiruse valimisel tuleb vältida ahtrilaine teket.

Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal – ja eritingimustes:

Piiratud nähtavuse korral (alla 50 m) või tuule kiirusel üle 12 m/s annab liikumisloa sadamapidaja.

Sildumine:

Kaikoha uurilepingu sõlminud väikelaevad silduvad sadamapidaja poolt ettenähtud kohas.

Pukseerimine:

Pukseerimistöid sadamas võib teostada ainult sadamapidaja loal.

Liiklus jääoludes:

Jõesadamas riiklikku jäämurdja teenindust ei ole, sadam on jäätumise korral navigatsiooniks suletud.

Erinõuded:

Erinõuded esitab väikelaevale sadamapidaja vastavalt vajadusele

4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus

Sadamas osutatakse järgmiseid sadama põhiteenuseid:

Teenuse liik:	Veesõiduki lastimine ja lossimine
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:	Sihtasutus Narva Sadam
Registrikood/isikukood:	90003692
Aadress:	Kerese 20, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308
Telefon:	+372 58473132 +372 56823611
Faks:	
e-post:	sergei.lvov18@gmail.com
Koduleht:	
Kontaktisik:	Lodeikin Fjodor

Teenuse liik:	Veesõiduki sildumise võimaldamine
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse osutajad ja nende kontaktandmed:

Ärinimi / Ees- ja perekonnanimi:	Sihtasutus Narva Sadam
Registrikood/isikukood:	90003692
Aadress:	Kerese 20, Narva linn, Ida-Viru maakond, 20308
Telefon:	+372 58473132 +372 56823611
Faks:	
e-post:	sergei.lvov18@gmail.com
Koduleht:	
Kontaktisik:	Lodeikin Fjodor

Stividoritööd:

Stividoritööde võimalus:	ei
--------------------------	----

Veega varustamine:

Joogiveega varustamise võimalus:	jah
Kogus:	10.0 m ³

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:

Laevaheitmete vastuvõtt:	ei
--------------------------	----

Lastijaatmete vastuvõtt:	ei
Olmeprahi vastuvõtu võimalus:	ei
Olmeprahi vastuvõtu kogus:	
Pilsivee vastuvõtu võimalus:	ei
Heitvete vastuvõtu kogus:	
Heitvete vastuvõtu võimalus:	ei
Pilsivee vastuvõtu kogus:	
Muude saasteainete vastuvõtu võimalus:	ei

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

Kaupade lastimist, lossimist, ladustamist ja hoiustamist sadamas ei toimu.

Kütuse ja määrdeainetega varustamine:

Kütusega varustamise võimalus:	ei
--------------------------------	----

Tuukritööd:

Tuukritööde võimalus:	ei
-----------------------	----

Remondi- ja värvimistööd:

Remondi- ja värvimistööde võimalus:	ei
Teostatava remondi liik:	Puuduvad
Müra ja prahti tekitavate tööde tegemise võimalus:	ei
Keevitustööde lahtise tulega tegemise võimalus:	ei
Pardataguste tööde tegemise võimalus:	ei
Peamasina remondi võimalus:	ei

Veesõiduki ühendamise side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:

Laeva ühendamise võimalus sidesüsteemidega:	jah
Laeva ühendamise võimalus energiasüsteemidega:	jah

Muud sadama poolt osutatavad teenused:

Teenuse liik:	Prügi vastuvõtt
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Slipp
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Kohvik
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Teenuse liik:	Wi-Fi
Teenuse nimetus:	

Teenuse kirjeldus:	
Teenuse liik:	Elekter
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	
Teenuse liik:	Dušš
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	
Teenuse liik:	WC
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	
Teenuse liik:	Internet
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	
Teenuse liik:	Joogivesi
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	
Teenuse liik:	Parkla
Teenuse nimetus:	
Teenuse kirjeldus:	

Raudteede iseloomustus

--

Maismaateede iseloomustus

--

Lastitöötlemisterminali iseloomustus

Kaupade lastimist, lossismist, ladustamist ja hoiustamist sadamas ei toimu.

Tualettide arv

Tualettide arv	1
----------------	---

5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:

Reisijate laevalemineku ja mahamineku korraldamine:	ei
Piletimüük:	ei
Reisija ohutusnõuded:	
Teenused reisijatele:	

6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas

Meditsiinipunkti olemasolu:	ei
Kontaktinfo:	112

7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus

Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel:	Tulekahju puhkemise korral sadamas või sadamas seisval laeval peavad kõik teised laevad valmis seadma oma tuletõrje- ja päästevahendid, samuti peamasina (selle olemasolul), et osutada
--	---

	abi tulekahju kustutamisel või vajaduse korral evakueerida laev ohtusse kohta.
Vahendite paiknemine:	Esmased tulekustutusvahendid asuvad sadama kontoris aadressil Jõe 3, Narva

Viide reostustõrjele:	-
-----------------------	---

8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelvalvet teostava asutuse väljakutsumise kord

Valveteenuse korraldaja nimi:	SA Narva Sadam
Äriregistri kood:	90003692
Kontaktandmed:	5249933
Valverežiimi kirjeldus:	viivimatult informeerida
Politsei:	112
Päästeteenistus:	112